


AMPLIROLL® ABROLLKIPPER GERÄTEKONFIGURATION

HYDRAULIKAUSSCHLÜSSE VOM WERK MONTIERT




1

HYDRAULIKAUSSCHLÜSSE VOM WERK MONTIERT KRANVERSORGUNG



HYDRAULIKAUSSCHLÜSSE FÜR KRANVERSORGUNG HINTER KABINE (MANUELLE STEUERUNG)

Der Bediener wählt manuell den zu verwendenden Kreislauf aus (Kran oder Ampliroll®). Montage mit seitlichem oder vertikalem Kasten möglich.




Zweikreis-Montage

HYDRAULIKAUSSCHLÜSSE FÜR KRANVERSORGUNG HINTER KABINE (EINKREIS ODER ZWEIKREIS)

Der Bediener wählt in der Kabine den zu verwendenden Kreislauf (Kran oder Ampliroll®) über die zugehörige Steuerung entsprechend dem installierten Ampli'Drive-Paket aus. Montage mit seitlichem oder vertikalem Kasten möglich.

HYDRAULIKAUSSCHLÜSSE FÜR KRANVERSORGUNG KRAN AUF PRITSCHEN (EINKREIS)



*Montage mit
seitlichem
Kasten*

Der Bediener wählt in der Kabine den zu verwendenden Kreislauf (Kran oder Ampliroll®) über die zugehörige Steuerung entsprechend dem installierten Ampli'Drive-Paket aus. Montage mit seitlichem oder vertikalem Kasten möglich.

