

## AMPLIROLL® HIGH OPTIONS

### SECUENCIAL

#### PRODUCTIVIDAD Y COMODIDAD DIARIAS

Facilidad de uso gracias a la **automatización de los movimientos para recoger y depositar contenedores** (mayor productividad).

Función disponible en el control **ELECTRIC FIT DRIVE**.

**Un único botón en el mando.**

Posición según su configuración




AMPLI'DRIVE

START OPTI PRO

✗ ✓ ✓


> OPTI  
VAL05607

> PRO  
VAL05504



Secuencial activo

A continuación, utilice la palanca de control del brazo hasta que la secuencia se detenga.



## LAS VENTAJAS

### RENDIMIENTO

Ahorra tiempo automatizando una secuencia de varios movimientos.

### COMODIDAD

Un botón para activar la opción

### Maniobra de recogida de cajas



Comprueba que la BAE (barra antiencastramiento) esta recogida y el bloqueo trasero de la caja esta abierto antes de iniciar la secuencia.



- 1- Retracción del brazo telescópico.
- 2- Extensión del brazo.
- 3- Extensión del brazo telescópico. (parada del movimiento manual).
- 4- Bloqueo de la caja

La extensión de la BAE debe operarse manualmente.

### Maniobra de descarga de cajas



- 1- Si dispone de BAE: recogida de la BAE
- 2- Apertura del bloqueo hidráulico trasero.
- 3- Retracción del brazo telescópico.
- 4- Despliegue del brazo hacia atrás.

(Opción: ajuste inteligente de la altura del gancho para la parada automática antes de reanudar el ciclo)