


BRAS DE LEVAGE AMPLIROLL®
CONFIGURATION ÉQUIPEMENT
DÉRIVATIONS MONTÉES USINE



1 DÉRIVATIONS MONTÉES USINE
ALIMENTATIONS GRUE

DÉRIVATIONS ALIMENTATION GRUE - DOS CABINE
MANUELLE



L'opérateur sélectionne manuellement le circuit qui sera utilisé (Grue ou Ampliroll®).
Montage possible avec coffre latéral ou coffre vertical.


DÉRIVATIONS ALIMENTATION GRUE - DOS CABINE
SIMPLE OU DOUBLE CIRCUIT



*Version
double circuit*

L'opérateur sélectionne en cabine le circuit qui sera utilisé (Grue ou Ampliroll®)
sur la commande associée en fonction du Pack Ampli'Drive installé.
Montage possible avec coffre latéral ou coffre vertical.

DÉRIVATIONS ALIMENTATION GRUE SUR BERCE
SIMPLE CIRCUIT



*Montage avec
coffre latéral*

L'opérateur sélectionne en cabine le circuit qui sera utilisé (Grue sur berce ou
Ampliroll®) sur la commande associée en fonction du Pack Ampli'Drive installé.
Montage possible avec coffre latéral ou coffre vertical.

